

## Návod na použití:

1. Před prvním použitím přístroj nabijte do plného stavu – kontrolka přestane blikat.
2. Lahev naplňte až po okraj pitnou vodou.
3. Zapněte generátor stisknutím tlačítka. Rozsvítí se modrá kontrolka a po pěti minutách se generátor vypne – koncentrace H<sub>2</sub> je 0,8 – 1,2 ppm. Stisknete li tlačítko dvakrát, rozsvítí se zelená kontrolka a cyklus trvá asi 7 min. – koncentrace H<sub>2</sub> je 1,2 – 1,6 ppm.
4. Takto obohacená voda o H<sub>2</sub> je připravena k okamžitému použití. Spotřebujte do 20 minut.
5. Nikdy nevylévejte lahev úplně. Vždy nechte trochu vody na dně, aby nedocházelo k oxidaci elektrod a tím ke snižování účinnosti a životnosti zařízení!
6. Na generátor lze přišroubovat PET lahev s balenou vodou – neochucenou! Odmontujte skleněnou nádobu a do adapteru našroubujte PET lahev. Dále postupujte stejným způsobem, jak je popsáno výše.
7. Generátor je vybaven PEM membránou, která odděluje nežádoucí složky z upravované vody. Tento přefiltrovaný obsah je potřeba občas vylít, a to po odšroubování dna přístroje, resp. zátky ve dnu u modelu H 05.
8. Čištění: skleněnou nádobu a plastové adaptéry můžeme mýt v octové teplé vodě, vlastní generátor otřeme vlhkým hadříkem.



## Technické údaje:

Označení modelu	HB - H04	HB - H05
Osvědčení	CE, EMC,FDA, LVD	
Počet cyklů na jedno nabití	10 - 15 cyklů	
Výkon	10 W	
Napětí	AC 240 V	
Rozměry	Ø 73 mm, výška 230 mm	Ø 73 mm, výška 310 mm
Objem	250 ml	350 ml
Hmotnost bez náplně	450 g	550 g
Koncentrace vodíku	0,8 - 1,6 ppm	
ORP	-350 až -650 mV	
Požadavek na kvalitu vody	pitná voda	
Teplota vody	2 - 60 °C	
Země původu	Čína	
Technologie	SPE elektrolyza, PEM membrána	
Příslušenství	Nabíječka, adapter pro PET lahve	

Certifikováno jako hypoalergenní produkt. Účinná voda syčená vodíkem vhodná pro použití ve zdravotnictví a kosmetice.

